

Häufig gestellte Fragen zu bedruckten Textilien mit Flex- oder Flockfolie!
Hier ein paar kleine Tipps zu allgemeinen Fragen und Pflegehinweise.

WASCHEN & BÜGELN


Bitte beachte das Etikett in deinem Textil. Hier ist angegeben, wie du dein Textil waschen kannst. Wenn das Textil bedruckt wurde mit Flex- oder Flockfolie musst du ein paar Hinweise beachten, um lange Freude an deinem Textil zu haben.



Du kannst die Textilien auf bis zu 60°C waschen. Je nachdem was dein Textil lt. Etikett zulässt. Der Druck ist aber bis zu 60°C waschbar.
Bitte unbedingt darauf achten, dass du keinen Weichspüler verwendest! Auch keine Duftperlen oder Hygienereiniger. Denn all diese Zusätze sorgen dafür, dass sich der Druck wieder löst.



Bügeln kannst du das Textil auf links gezogen. Also nicht direkt den Druck bügeln. Ansonsten verklebt der Druck auf dem Bügeleisen oder die Folie löst sich wieder.



Bitte die Textilien nicht in den Trockner. Auch hier sorgt die Luft und die Temperatur dafür, dass sich der Druck wieder von deinem Textil löst!

Wenn du all diese Punkte beachtest, wirst du keine Probleme mit deinem Textil bekommen!

Helle Ränder um die Bedruckung

Durch die Heiß-Verpressung der Folie auf dem Textil, entsteht teilweise um das Motiv ein Abdruck, der vom Pressstempel kommt. Diese verschwindet nach 1 - 2 Wäschen.